

アイガード 付属の磁石についての注意

必ずこの説明書をお読みになり、よく理解してからご使用下さい

※心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないで下さい。

また、装着している方には近づけないで下さい。機器が誤動作する危険があります。



警告

- ・磁石を誤って飲み込むと、生命に関わる事故につながる可能性があります。飲み込んだ磁石が体内で滞留すると、開腹手術が必要になる恐れがありますので、万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- ・磁石同士または金属と吸着する際に、指や皮膚をはさみ怪我をしたり、指や皮膚を取り外せなくなる危険があります。



注意

- ・磁石同士、または他の物に吸着した場合、磁石本体、表面処理がカケる、または剥がれる場合があります。
- ・磁石が互いに吸着した場合、強力な磁力のために離れなくなることがあります。
- ・磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
- ・磁石をブラウン管に近づけないで下さい。ブラウン管が変色します。
- ・磁石を携帯電話、アナログ時計、フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、乗車券等に近づけないで下さい。記憶内容が破壊される危険があります。

◆磁石の使用には危険が伴います。危険に対し、未成年の方は適切な判断ができない場合が多いため、未成年の方のご使用はご遠慮下さい。

授業等でご使用の際は、責任者様の監督のもと、安全第一でご使用下さい。

◆ネオジウム磁石について

- ・ネオジウム磁石は鉄のように錆びやすいのが欠点です。ネオジウム磁石が早期に錆びるのを防ぐために、次のことに気をつけて下さい。
 - 水をかけたり、湿気の多い場所や水中では使用しないで下さい。
 - 表面のメッキに傷をつけないよう注意して下さい。
 - メッキは汗に弱いため、ネオジウム磁石を身に着けないで下さい。
- ・ネオジウム磁石は最も強力な磁力をもつ永久磁石です。磁石のもつ吸引力にまかせて磁石同士吸着させた場合、磁石本体がその吸引力に耐えられなくて、メッキが剥がれる、磁石がかける、磁石が割れたりすることがあります。
- ・ネオジウム磁石はセラミックに似ています。従って皿ネジ穴タイプのネオジウム磁石は、ネジを機械で締めたり、きつく締めたりすると、磁石が割れることがあります。ネジは軽く締めて接着剤と併用してご使用下さい。
- ・ネオジウム磁石は高温に弱いので、80℃以下でご使用下さい。一時的にでも、ネオジウム磁石の温度を80℃以上に上げると、磁力が弱くなったままになります。

◆ネオジウム磁石について

- ・ネオジウム磁石を身に着けないで下さい、覆っているメッキがニッケルメッキのため、身に着けると肌がかぶれる場合があります。
 - ・大きなネオジウム磁石の作業は、安全のため二人以上で作業し、万が一の場合の助けを呼べるようにして下さい。
 - ・ネオジウム磁石同士吸着し、取れない場合は、横にスライドさせながら取り外して下さい。他の方法に比べ、弱い力で引き離すことができます。
- 道具は金属工具を使用せず、木製等の磁石が吸着しないものをご使用下さい。

